

Mærke: PEUGEOT	**Årgang:** 1998
Model: 306	**Låsetype:** Centrallås




A	B	C	D	F	E	G	H
☐	☐	☐	✗	✗	☐	☐	✗



Bemærkninger:

1. Før dirken ned på højde med overkanten af nøglehullet, vrid dirken indover (lirk dirken op og ned samtidig ca. 5 cm foran knappen). Der er kun et hul i døren hvor du kan få dirken ind. Vrid ind og træk forsigtigt op, kan være vanskelig



Bemærkninger:

1. Fjern gummiliste ved rude - brug H+F.
   Værktøjet F ”fanger” stangen til låseknappen